

Fontaine® No-Slack® Fifth Wheel (6000/7000/7000CC)

Procédure d'accouplement de la sellette d'attelage

1

Poignée déployée



Veiller à ce que la mâchoire d'attelage et son coin soit hors de l'entrée de la sellette et que la poignée est en position déployée.



Mâchoire et le coin en position ouvert



2

Reculer vers la remorque et s'arrêter juste avant que la sellette d'attelage n'atteigne l'avant de la remorque. Sortez de la cabine et s'assurer que la sellette est à la bonne hauteur pour soulever légèrement la remorque lorsque vous reculerez sous celle-ci.

La sellette d'attelage doit soulever la remorque.



Attention: Si la sellette d'attelage est inférieur à la remorque, des dommages à la sellette et à la remorque peuvent se produire. La sellette d'attelage doit soulever la remorque.



3

Assurez-vous que la mâchoire et son coin sont en position fermée, entièrement à travers toute l'ouverture d'entrée de la sellette.



Mâchoire et son coin fermés



Soyez assuré que le pivot d'attelage est correctement en place et que la mâchoire et le coin sont en pleine extension tout à travers l'entrée de la sellette.

4

Vérifiez que la poignée est en position de blocage (à moins de 1" du côté de la sellette).



Position verrouillée - Sur la série 6000 et 7000 No-Slack® la poignée doit être à l'intérieur de 1" du côté de la sellette.



Fontaine® No-Slack® Fifth Wheel (6000/7000/7000CC)

Procédure de détachement de la sellette d'attelage et de la remorque

1

Activer les freins de la remorque et reculez pour réduire la pression sur la mâchoire de la sellette. Abaisser le train d'atterrissage de la remorque.



Tirez la poignée en position déverrouillage ou position ouverte



2

Déverrouillé la barrure de la sellette en tirant sur la poignée.

Astuce: Si nécessaire, cogner sur la tige de butée du coin avec un marteau pour libérer le coin lorsque trop serré.



3

Débranchez tous les câbles, avancer vers l'avant jusqu'à ce que la sellette ne soit plus retenue par le pivot d'attelage, retirer l'air de la suspension du tracteur et conduire prudemment en s'éloignant de la remorque.



Note: Voir le manuel d'Instruction Fontaine (LT001) pour plus de détails.

Voir notre vidéo et les articles de soutien à www.fifthwheel.com pour une bibliothèque complète de pratiques d'entretien recommandé pour les produits Fontaine.


FONTAINE
FIFTH WHEEL®

F o c u s e d o n F i f t h W h e e l s

www.fifthwheel.com